

Conseils de montage

Le portillon de sécurité à fermeture automatique XL de FabEnCo

Brevet américain n° 3 866 356

Le portillon de sécurité à fermeture automatique XL de FabEnCo peut être installé facilement en quelques minutes sur tous les modèles de rampes (inclinées, en tuyau ou en métal plat) ou sur des murs existants. Il peut être monté du côté gauche ou du côté droit sur n'importe quel côté d'une rampe. Le ressort en acier inoxydable du portillon de sécurité revient en position fermée après chaque passage et les boulons d'ajustement fournissent une butée fixe sans contact avec la rampe.

PIÈCES

QUANTITÉ

Ensemble de quincaillerie

A. Boulon en U*	1
B. Boulon en J*	1
C. Boulons de 1/2"	2
D. Écrous de 1/2"	4
E. Écrous de 3/8"	2
F. Rondelles de 3/8"	2
G. Profilé en U	2
H. Plaque/ cadre de montage (avec 2 boulons d'arrêt ajustables)	1
I. Panneau d'avertissement (des plaques installées sur la plaque/ cadre de montage)	1
J. Étiquettes de sécurité	2

*Utiliser les boulons en U pour une installation sur des tuyaux et les boulons en J pour une installation à angle.

ÉTAPE 1

Coller les **étiquettes de sécurité** sur le **panneau d'avertissement**. Insérer le **boulon en U** (ou le **boulon en J**) dans la **plaque/ cadre de montage**. Fixer à la rampe en utilisant la ou les **rondelle(s) de 3/8"** et le ou les **écrou(s) de 3/8"**.

ÉTAPE 2

Insérer les **boulons de 1/2"** dans les trous (à la hauteur désirée) sur un **Profilé en U**, puis dans la **plaque/ cadre de montage**. Fixer les **écrous de 1/2"** sur les **boulons de 1/2"** et serrer exactement au niveau de la **plaque/ du cadre de montage** pour stabiliser.

ÉTAPE 3

Placer le deuxième **profilé en U** de l'autre côté de la rampe et fixer avec les **écrous de 1/2"** qui restent.

OUTILS RECOMMANDÉS

Clé à mollettes

Ensemble de douilles avec des douilles de 7/8" et de 11/16"

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, veuillez appeler le 1-800-962-6111.

